

Etape 4:

Maintenir le contre ecrou.
puis à l'aide de la poignée de maintien dévisser la vis principale
jusqu'à extraction du roulement.

